



CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Tacómetro digital DT2236B

Detalles

El tacómetro digital DT2236B, es un equipo de alta calidad, que funciona en base a un laser, o por contacto directo para realizar mediciones de velocidad de rotación y velocidad de superficie con un amplio intervalo de medición y resolución. De gran exactitud, de rápida respuesta y de gran alcance de hasta 500 mm con laser.

- *Foto-Lasser (sin contacto): mide la Velocidad de rotación (RPM)
- *Velocidad de rotación (contacto): mide la Velocidad de rotación (RPM)
- *Velocidad de superficie (contacto): mide metros por minuto (m/min)

Es fácil de usar aplicando una marca de reflejo (incluída) sobre un objeto específico, después apunta hacia la marca con el laser. El tacómetro cuenta con un amplio intervalo de aplicaciones que incluyen las mediciones de la velocidad de rotación de las máquinas, motores, llantas, metales o madera.

Especificaciones técnicas

- * De 5 dígitos de 18 mm (LCD)
- * Exactitud: $\pm(0.05\%+1 \text{ digit})$ más de 120 revoluciones por minuto
- * Tiempo de prueba: 0.5 seg. (más de 120 RPM)
- * Intervalo de selección: Automático
- * Base de prueba: 6 MHz de cristal de cuarzo
- * Batería: AAA de 3x1.5V
- * Distancia detectada: 50-500 mm
- * Consumo de energía: Aprox. 45 mA
- * Intervalo de medición:
 - Foto-tacómetro: 2.5-99,999 RPM
 - Velocidad de superficie: 0.05-1,999.9 (m/min)
 - Contacto-tacómetro: 0.5-19,999 RPM
- * Resolución:
 - Foto-tacómetro: 0.01 RPM (2.5-999.99 RPM)
 - 0.1 RPM (1,000-9,999.9 RPM)
 - 1 RPM (Más de 10,000 RPM)
 - Contacto-tacómetro: 0.01 RPM (0.5-999.99 RPM)
 - 0.1 RPM (1,000-9,999.9 RPM)
 - Velocidad de siperficie: 0.01 m/min (0.05-99.99 m/min)
 - 0.1 m/min (más de 100m/min)
 - 1 RPM (más de 10,000 RPM)



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-5312-2536, 55-5300-4271

Querétaro: (-52) 442-3400-250, 442-3400-251

Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114

Toluca: (-52) 722-197-7033

