

## INTRODUCCIÓN

El dinamómetro digital de "Tensión-Compresión" serie SH es un instrumento multifuncional de prueba de alta resolución. Se aplica en pruebas de tensión/compresión, inserción/retirada, y de fractura. Además, el producto se conecta a la computadora para mostrar la fuerza de prueba y el proceso de prueba, es un equipo de tensión/compresión eficiente equipado en una nueva generación.

## CARACTERÍSTICAS

- \* Función de retención y auto-liberación de pico: El tiempo de retención de pico se puede ajustar (1-10 segundos);
- \* Función comparativa: entrada inicial del límite de tolerancia (Max / Min) permite que el dispositivo juzgue el resultado medido como Go (lámpara piloto verde) / NG (lámpara piloto rojo);
- \* Función de memoria: Memoria de 10 datos de pruebas y calcular la promedia;
- \* Conversión de unidades: Conversión de tres unidades (N, kgf, lbf) de forma automática;
- \* Función de apagado automático: tiempo de apagado (1-60 minutos) se puede configurar por el usuario;
- \* Función de girado de dirección de pantalla LCD: presionando la tecla de la unidad por 3 segundos, la pantalla LCD cambia su dirección
- \* Salida RS-232C: La transmisión de los datos a la impresora o el ordenador, guardar en 'Excel' para el análisis o la impresión;
- \* Número de patente: ZL200620013022.2, ZL200610072362.7.



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo :	SH-200K	SH-500K	SH-1000K	SH-2000K
Capacidad :	200KN	500KN	1000KN	2000KN
Resolución de carga :	0.1KN	0.1KN	0.5KN	1KN
Conformación sensor :	Sensor exterior de ciclo			
Poder :	8.4V 1.2VX7 (batería de hidruro de niquel)			
Tiempo de cargado :	Apróx 4 horas			
Tiempo de operación :	Apróx 40 horas			
Tiempo de espera :	3 meses			
Vida de la batería :	≥300 veces			
Adaptador :	Entrada: AC 220V 50Hz Salida: DC 12V 300mA			
Precisión :	Dentro de ±1%			
Intervalo :	10%-100% FS			
Peso :	aprox 6.2kg	aprox. 14.2kg		aprox 36.5kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536  
 Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678  
 Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633