

Máquina computarizada semiautomática para pruebas de impácto **JBW-300B**



Funciones principales

Es la computadora de la máquina para pruebas de impacto, la que adopta el control de la PC, el levantamiento eléctrico del péndulo y el impacto eléctrico. Los cálculos y los resultados de la prueba se muestran en la pantalla de la computadora y pueden ser impresos. Es un equipo de alta eficiencia y exactitud.

Configuración básica

- 1) Máquina principal
- 2) Decodificador fotoeléctrico de alta precisión
- 3) Pantalla LCD 19 " LENOVO
- 4) Impresora de inyección de tinta HP A4
- 5) Controlador programable PLC
- 6) Software de control profesional
- 7) Péndulo 300J, 15J
- 8) Ajuste del área de trabajo y el centro de la muestra
- 9) Documentos técnicos: operación manual, certificación, lista de embalaje

Especificaciones técnicas

- 1) Potencia de impacto: 150J, 300J
- 2) Velocidad de impacto: 5.2 m/s
- 3) Ángulo de levantamiento del péndulo: 150°
- 4) Espacio de apoyo : 40 mm
- 5) Ángulo redondo de soporte: R1.0-2.5 mm
- 6) Ángulo redondo del cuchillo de impacto: R2 0-2.5 mm
- 7) Distancia entre el centro del péndulo y el punto de impacto: 750 mm
- 8) Dimensiones de la muestra: 10x10x55 mm
- 9) Fuente de alimentación: 380V±10%, 50Hz
- 10) Dimensiones totales: (LxAxA) 2124x600x1340 mm
- 11) Peso neto: 450 kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO