

# Máquina probadora de durezas Rockwell HR-150E



**ANÁLOGO CON  
CARGA  
MOTORIZADA**

## INTRODUCCIÓN

La máquina probadora de durezas Rockwell modelo HR-150 E es una máquina efectiva y asequible, es decir de alta exactitud, es confiable, de gran durabilidad, recomendable para talleres mecánicos industriales y laboratorios de control de calidad que determinan la dureza Rockwell en materiales ferrosos y no ferrosos.

El modelo HR-150E adopta el ciclo de prueba por control electrónico, el intervalo de fuerza de la prueba es de 60kg, 100kg ó 150 kg, seleccionado manualmente por medio de una perilla, la fuerza es aplicada presionando un solo botón y el resultado ya sea HRA, HRB o HRC es mostrado por medio del indicador análogo.

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO